

Beskrivelse af udvidelse af carporten med 80 cm

Carporten skal kun bruge to af de tre stolper – anvend de pæneste.

Frigør hjørnestolperne, grav dem op, og flyt dem 80 cm længere ud i samme højde.

Forlæng de yderste nederste 175x45 mm strøer med 80 cm saml med sømbeslag og læg den på plads i hjørnestolperne.

Læg den nye øverste 145x45 mm strø med samme længde som de nuværende. Der skal laves udskæringer ved samlinger, læg den ovenpå og sæt den fast med vinkelbeslag i naboskuret og de forlængede strøer.

Forlæng den mellemste nederste 175x45 mm strø med 80 cm saml med sømbeslag og sæt den fast med vinkelbeslag til den nye strø.

Sæt de nye strøer fast i hjørnestolperne og grav den sidste stolpe op.

Materialeliste:

Trykimprægneret træ: 3 stk. 175x45 mm 80 cm og 1 stk. 145x45 mm i samme længde som de eksisterende strøer – ca. 620 cm.

Sømbeslag: 3 plade og 4 vinkler.

Carporten behøver ikke overdækning. Hvis der skal være grønne planter eller solceller, skal der bruges materiale, der er egnet hertil. Ellers må der bruges polycarbonatplade eller stålplade som i nr. 61. Hvis carporten skal overdækkes, skal der være fald fra klyngemidten mod skur med tagrende, som skal forbindes til afløb. Beboeren har selv ansvar for vedligeholdelse af overdækningen af carporten.

På arbejdsgruppens vegne

Erling Pedersen

Sortemosevej 85